

Návod k montáži loketní opěrky Seat Toledo II, Leon I:

- 1.) Vyndat celý zadní popelník ze středové konzole.
- 2.) Vyšroubovat dva šroubky (torx), které se objeví při vyndání popelníku a čtyři šroubky (torx) které se nacházejí na levém a pravém boku středového tunelu.
- 3.) Vyndat kryt ruční brzdy a uvolnit manžetu řadící páky ze středového tunelu.
- 4.) Vycvaknout všechny konektory (otvírání nádrže, audio, OBD zásuvka, popřípadě ESP) a vyndat středový panel.
- 5.) Vyřezat vnitřní hranu pod odkládacím prostorem ve středové konzoli, viz. obr 1. níže.
- 6.) Odmontovat levou matici ze dvou, které drží ruční brzdu a namontovat místo ní stavěcí šroub (součást balení). Ke stavěcímu šroubu a dvěma návačkům z otvory, které jsou součástí karoserie, se přišroubuje trojnožka.
- 7.) Nasadit středovou konzoli zpět. Napojit konektory. Dotáhnout dva torxy.
- 8.) Mezikus, který výřezy pasuje do trojnožky přišroubovat ke kovovému výstupu z loketní opěry.
- 9.) Loketní opěru s přišroubovaným mezikusem přiložit k trojnožce a otvorem v levém plastovém krytu pomocí imbusového šroubu přišroubovat loketní opěru k trojnožce.

Čas montáže cca 40 min.

OBR.1

